

ACEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
Hisomat 11	ED	-	-	NI 200			A				
Hisomat 44	ED	-	-								
Hisomat 47-S	ED	-	-								
Hisomat 077/40	ED	-	-								
Hisomat 3000	ED	-	-								
Hisomat 3000B	ED	-	-								
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED	G980 ED				
Hisomat Z1	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

AEG						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
Elfamatic B + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW2	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW3	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW4	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW5	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1V	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic µC / EE19	ED	-	-								
Elfamatic µC 1 / EE20	ED	-	-								
Elfamatic V 2000	ED	-	-		Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 2100	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 3000	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic Ü1	ED	-	-	-	Übertrager / Verstärker						
Elfamatic µC 2000	ED	-	-								
Elfamatic µC 2100	ED	-	-								
Elfamatic µC 3000	ED	-	-								
ZF 2100	DC	T	-	25-2K							
ZF 2200	DC	T	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED	G980 ED				
Elfamatic F	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 1	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 10	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2000	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2100	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 3000	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

ALRE						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
ETC 850	ED	-	-	UNI							
ETC 850	ED	-	-	UNI							

BARTEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
ETC 800	DC	T	-	25-2K							
ETC 850	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
ETC 851	DC	T	1	25-2K							
ETC 852	DC	T	2	25-2K							
ETC 853	DC	T	3	25-2K							
ETC 854	DC	T	4	25-2K							

BBC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
B1	ED	-	-								
IBS 3	ED	-	-	UNI							

CALIDEC

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
10901	DC	T	-	25-2K	
10902	DC	T	-	25-2K	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
12381	DC	T	1	25-2K	
12382	DC	T	2	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

CALORWAY

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
1070 / 1060	DC	T	-		
2070 / 2060	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1237	DC	T	1	20-500	
1606	DC	T	1	20-500	
2231	DC	T	1	25-2K	
2232	DC	T	2	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

CONFOTHERM

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
1205	DC	T	-	20-500	
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1215	DC	T	1	20-500	
1220	DC	T	1	20-500	
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	1	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

DÄTWYLER

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1215	DC	T	1	20-500	
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	1	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

DEFROMAT

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZST / ZSG	DC	T	-		
ZSE 1427	DC	T	-	25-2K	
ZSE 1430	DC	T	-	25-2K	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	2	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur ein Stellknopf

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

DEVI / DANFOSS

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
DEVreg 700	DC	DD	-	25-2K	
DEVreg 750	DC	DD	1	25-2K	inkl. 1-Kanal Aufladeregler
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
DEVreg 751	DC	DD	1	25-2K	
DEVreg 752	DC	DD	2	25-2K	
DEVreg 753	DC	DD	3	25-2K	
DEVreg 754	DC	DD	4	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
K					
K					
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
K	K	K	K	K	K
K	K	K	K	K	K
K	K	K	K	K	K
K	K	K	K	K	K

DIMPLEX / BAUKNECHT

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
unicomp 557	^{ED}	-	-	25-2K	
WG 05 DC	DC	BD	-	25-2K	
WG 2800 + ZW 2700	DC	BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3100	DC	T, BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3120	DC	T, BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3140	DC	T, BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3150	DC	BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3160	DC	T, BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3180	DC	T, BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3190	DC	T, BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3200	DC	T, BD	-	^{PTC}	
WG 3000 + ZG 3205	DC	BD	-	^{PTC}	
WG 3005 + ZG 3100	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3005 + ZG 3120	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3005 + ZG 3150	DC	BD	-	25-2K	
WG 40 + ZG 40	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 90	DC	BD	-	25-2K	
WGM 05 AC	^{ED}		-	25-2K	
WGM 90	^{ED}		-	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
A					
A					
A					
A					
A					
A					
A					
A					
A					

PEROBE						DRT Ersatzgerät								
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED						
ZG 20 + LS 20	DC	S	-	UNI		K								

Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
RGE 202/80	DC	S	2	UNI		K	K	K	K	K	K

ITTER						DRT Ersatzgerät								
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED						
1430	DC	T	-	25-2K										
Z70	DC	D	-	20-500	3 TE									
Z70	DC	T	-	25-2K	6 TE									
Z80 + ZG80	DC	D	-	20-500										
Z822	DC	T	-	25-2K										
ZG80	DC	T	-	25-2K										
ZS + ZG	DC	T	-	25-2K										
ZSG	DC	T	-	25-2K										

Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
E70	DC	D	1	20-500							
R1	DC	T	1	25-2K							
R2	DC	T	2	25-2K							
R70	DC	D	1	20-500							
R711-2	DC	T	2	20-500							
R711-3	DC	T	3	20-500							
R801	DC	T	1	20-500							
R802	DC	T	2	20-500							
R822-2	DC	T	2	25-2K							
R822-3	DC	T	3	25-2K							

Temperaturregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
ET70 grün	-	D	1	20-500							

RÖCHLING						DRT Ersatzgerät								
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED						
µC 2000	ED	-	-	25-2K										
159105	ED	-	-	25-2K										
A15 411	ED	-	-	WFR2										
A15 411-Z	ED	-	-	WFR2										
A15 510 + A15 515	ED	-	-											
A15 530	ED	-	-	981	ohne Zeitverhalten									
A15 530.6	ED	-	-	981										
A15 530.8	ED	-	-	981										
A15 535	ED	-	-	981										
A15 537	ED	-	-	981										
A15 556	ED	-	-	25-2K										
A15 560	ED	-	-	25-2K										
AC 1	ED	-	-	25-2K										
AC 11	ED	-	-	25-2K										
AS 5190	DC	F (alt)	-	25-2K										
V 2000	ED	-	-	25-2K		X								



SABI / BIRKA / SATCHWELL						DRT Ersatzgerät								
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED						
unicomp 510 + 515	ED	-	-											
unicomp 530	ED	-	-	981	ohne Zeitverhalten									
unicomp 535	ED	-	-	981										
unicomp 535.2	ED	-	-	981										
unicomp 535.3	ED	-	-	981										
unicomp 535.4	ED	-	-	981										
unicomp 535.5	ED	-	-	981										
unicomp 535.6	ED	-	-	981										
unicomp 535.7	ED	-	-	981										
unicomp 535.8	ED	-	-	981										
unicomp 537	ED	-	-	981										
unicomp 538	ED	-	-	981										
unicomp 550	ED	-	-											
unicomp 550.1	ED	-	-											
unicomp 550.1V4	ED	-	-											
unicomp 550.6	ED	-	-											
unicomp 551	DC	SB	-	982										
unicomp 556	ED	-	-	25-2K										
unicomp 556.1	ED	-	-	25-2K										
unicomp 556.2	ED	-	-	25-2K										
unicomp 557	ED	-	-	25-2K										
unicomp 560.1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied									
unicomp 560.2	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied									

Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
unicomp 540	ED	-	-	-	-						
unicomp 541	ED	-	-	-	-						
unicomp 561.1	ED	-	-	-	-						

1045	DC	T	-	20-500	
1046	DC	T	-	20-500	
1047	DC	T	-	20-500	
1047.R	DC	D	-	20-500	
1056	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
1057	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
1060	DC	T	-	20-500	
1065	DC	T	-	20-500	
1066	DC	T	-	20-500	
1077	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
1078	DC	T	-	20-500	
1079	DC	T	-	20-500	
1090	DC	T	-	20-500	
1096	DC	T	-	20-500	
1105	DC	T	-	20-500	
1205	DC	T	-	20-500	
1403 + 1404	DC	T	-	25-2K	
1410	DC	T	-	20-500	
1416 + 1417	DC	T	-	25-2K	
1420 + 1421	DC	T	-	25-2K	
1424	DC	T	-	20-500	
1427	DC	T	-	25-2K	
1430	DC	T	-	25-2K	
1433	DC	T	-	20-500	
1437	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler für WW-Speich
1438	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
1439	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
1440	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
1447	DC	T	-	20-500	
1457	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler für WW-Speich
1458	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
1465	DC	T	-	25-2K	
1466	DC	T	-	25-2K	
1468	DC	T	-	25-2K	
1469	DC	T	-	25-2K	
1470	DC	T	-	25-2K	
1471	DC	T	-	25-2K	20-500, 981, UNI
1701	ED	-	-	25-2K	
1705	ED	-	-	25-2K	
1706	DC	BD	-	25-2K	
1707	DC	T, BD	-	25-2K	od. PTC
1720	DC	T, BD	-	25-2K	
1721	ED	-	-	25-2K	
1727	DC	BD	-	25-2K	
1765	DC	T	-	25-2K	
1801	ED	-	-	25-2K	
1803	DC	T	-	25-2K	
1804	DC	T	-	25-2K	
1811	ED	-	-	25-2K	
1815	DC	D	-	25-2K	25-470
1861	DC	D, T, BD	-	25-2K	
1865	DC, ED	D, T, BD	-	25-2K	
1881	SH		-	25-2K	
1884	PSS		-	25-2K	PH1, PH2, PH3 für Speicheröfen
1885	ED		-	25-2K	
6002	DC	T	-	20-500	
6005	DC	T	-	20-500	
6021	DC	T	-	20-500	
6022	DC	T	-	20-500	
6024	DC	T	-	20-500	
6026	DC	T	-	20-500	
9311	DC	T	-	20-500	
10004	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal
10008	DC	T	-	NiCrNi	
10017	DC	T	-	NiCrNi	
10018	DC	T	-	NiCrNi	
28034	DC	T	-	20-500	
29035	DC	T	-	NiCrNi	
32038	DC	T	-	20-500	
33039	DC	T	-	20-500	
34040	DC	T	-	20-500	
40050	DC	T	-	20-500	
48054	DC	T	-	20-500	
49055	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal

Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
1703	ED	-	-	-	
1704	DC	BD	-	-	
1813	ED	-	-	-	

Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1001	DC	T	1	20-500	
1002	DC	T	2	20-500	
1003	DC	T	3	20-500	
1004	DC	T	4	20-500	



VAILLANT / WITTE						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
STG	ED	-	-	-			A				
UC	ED	-	-	25-2K							
UC1	ED	-	-	25-2K							
VGG	ED	-	-	-			A				
VSG	ED	-	-	-			A				
WGG	ED	-	-	-			A				
WSG	ED	-	-	-			A				
wicomatic E WZ3 / -WSG	ED	-	-	-			A				
wicomatic E WZ8 / -WSG	ED	-	-	-			A				
wicomatic EC-R	ED	-	-	25-2K							
wicomatic EC-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicomatic EC-V/1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicomatic EC-R/1	ED	-	-	25-2K							
wicomatic VEA-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicomatic VEA-U	ED	-	-	25-2K							
wicoMATIC VEA-U/2	ED	-	-	25-2K							
wicoMATIC V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied						
wicoMATIC U	ED	-	-	25-2K							
ZTG	ED	-	-	-			A				
ZTS	ED	-	-	Ni200			A				
ZTSE	DC	-	-	Ni200							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED	G980 ED				
wicomatic Anpass.-Regler	ED	-	-	-							
wicomatic AS 097 WS-W	ED	-	-	-							
wicomatic-E WGR	ED	-	-	-							
wicomatic G30	ED	-	-	-							
wicomatic G30/1	ED	-	-	-							
wicomatic VEA-G	ED	-	-	-							
wicomatic G	ED	-	-	-							

WARMATIC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
1035	DC	T	-	20-500							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1004	DC	T	4	20-500							

ZANKER						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
AG	ED	-	-	981							
AG 1	ED	-	-	25-2K							
AGZ 2	ED	-	-	981							
AGZ 3	ED	-	-	981							
AGZ 4	ED	-	-	981							
AGZ 6	ED	-	-	981							
AGZ 7	ED	-	-	981							
AGZ 8	ED	-	-	981							
AGZ 10	ED	-	-	25-2K							
AGZ 100	ED	-	-	25-2K							

LEGENDE

- Austausch der Geräte ist problemlos möglich. Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.
- A Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Außenfühler am Zentralsteuergerät ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- K Austausch ist problemlos möglich, aber es muß ein DRT Konverter verwendet werden (Zusatzkomponente), damit die neuen DRT-Geräte die alten Steuersignale lesen bzw. senden können.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- R Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Restwärmefühler am Aufladeregler durch einen neuen Bodenfühler, einen Funkfühler oder einen DRT-Aufladeregler mit AUTOMatik-Fühler ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- X Austausch ist problemlos möglich, aber es müssen alle Komponenten getauscht werden (Zentralsteuergerät und alle Aufladeregler). Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

Diese Geräte ersetzen gemeinsam das Originalgerät. 

Alle Kompatibilitäts-Angaben ohne Gewähr.